

BOTAMENT® BM 92 Winter

Živičná stérka dvousložková – zimní

BOTAMENT® BM 92 Winter je dvousložková bitumenová stérková hmota s obsahem armovacích vláken i izolování stavebních konstrukcí pod terénem proti zemní vlhkosti, prosakující i tlakové vodě. Výrobek BOTAMENT® BM 92 Winter je přezkoušen dle EN 15814 a má vysokou odolnost proti agresivním látkám dle DIN 4030.

Vlastnosti

- ❖ rychlé vytvrzení i při nízkých teplotách
- ❖ skladovatelná do -5°C
- ❖ vysoká odolnost stárnutí
- ❖ vysoce flexibilní
- ❖ vysoká schopnost překlenovat trhliny
- ❖ lze nanášet formou nástříku
- ❖ protiradonová bariéra

Oblasti použití

- ❖ izolace sklepů, základových desek, balkónů a teras
- ❖ izolace proti vlhkosti pod potěry
- ❖ fixace ochranných a izolačních desek

Technická data

Materiálová základna	živičná, kaučuková emulze (tekutá složka)
Balení	28 kg vědro
Skladování	V chladu (do -5°C). V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.
Hustota	$\sim 1,15 \text{ kg/dm}^3$
Tepelná odolnost	-20°C až $+80^{\circ}\text{C}$
Konzistence	pastovitá
Poměr míchání prášek : tekutá složka	1 : 3
Doba na zpracování	~ 90 minut
Maximální tloušťka nanášené vrstvy (mokré)	6 mm
Doba prosychnání	$\sim 2 - 5$ dní
Spotřeba	
Zemní vlhkost a nestoupající srážková voda	$3,2 \text{ kg/m}^2$ $(\Delta 2,8 \text{ mm za čerstva})$
Stoupající srážková voda a tlaková voda	$4,8 \text{ kg/m}^2$ $(\Delta 4,2 \text{ mm za čerstva})$
Teplota vzduchu, podkladu při zpracování	0°C až $+15^{\circ}\text{C}$
Čisticí prostředek:	
za čerstva	vodou
po vytvrzení	mechanicky

Všechny uvedené časy se vztahují na normativní teplotu vzduchu $+15^{\circ}\text{C}$ a relativní vlhkost 50%. Vyšší teplota a nižší vlhkost vzduchu urychlí, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu pak prodlužují zpracovatelnost a průběh vytvrzení. Mimo to ovlivuje vytvrzení živičných stérkových hmot i druh a vlastnosti podkladu.

Vhodné podklady

- ❖ beton (třída pevnosti $\geq \text{C } 12/15$)
- ❖ plně zaspárované zdvo
- ❖ cementové omítky (CS III, nebo CS IV dle EN 998-1)
- ❖ staré, únosné bitumenové izolační vrstvy

Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ čistý, bez nármazy a únosné
- ❖ zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, pískových hnizd, prachu a volných částic

Dále je třeba dodržet:

- ❖ mechanicky odstranit přečnívající zbytky malty
- ❖ hrany základových pásů zbavit zeminy a sutě
- ❖ sražit hrany (pod úhlem $\sim 45^{\circ}$)
- ❖ trhliny v podkladu uzavřít vhodným materiélem
- ❖ nestejnорodé podklady stejně jako smíšené zdvo předem opatřit cementovou omítkou
- ❖ spáry v kompaktním zdviu vyplnit do líce zdiva
- ❖ uzavření nedostatků a otevřených styčných spár:
 $< 5 \text{ mm šířky} \rightarrow$ hmotou BOTAMENT® BM 92 Winter
 $\geq 5 \text{ mm šířky} \rightarrow$ hmotou BOTAMENT® M 100 nebo M 03
- ❖ profilovaný povrch, lunkry a póry opatřit uzavírající vrstvou hmotou BOTAMENT® BM 92 Winter
- ❖ podklad plošně penetrovat

Druh podkladu	Penetrace
nasákový / neživičný	BOTAMENT® BE 901 Plus
teplota $\geq +5^{\circ}\text{C}$ $< +5^{\circ}\text{C}$	BOTAMENT® BM 92 Winter (zředěno v poměru 1:10 s vodou)
silně nasákový / porézní / lehce sprašující	BOTAMENT® D 12
teplota $\geq +5^{\circ}\text{C}$ $< +5^{\circ}\text{C}$	BOTAMENT® BM 92 Winter (zředěno v poměru 1:10 s vodou)
živičné nátěry	BOTAMENT® B 97 L <i>alternativně:</i> kontaktní vrstva z BOTAMENT® RD 2 The Green 1
živičné stékry	kontaktní vrstva z BOTAMENT® BM 92 Winter nebo BOTAMENT® RD 2 The Green 1

BOTAMENT® BM 92 Winter

Živičná stérka dvousložková – zimní

Oblast fabionu (pata základu) je nutné ochránit před možným působením tlaku vody v negativním směru. K tomuto účelu doporučujeme naše izolační nátěry na minerální bázi BOTAMENT® M 34 a BOTAMENT® MS 30. V koutech a přechodu základová deska / stěna vytvořit náběhový fabion z minerální malty BOTAMENT® M 36 Speed. Alternativně je možné provést fabion samotnou hmotou BOTAMENT® BM 92 Winter. Před aplikací první vrstvy BOTAMENT® BM 92 Winter musí být náběhový fabion zcela proschlý.

Izolační vrstvy z živičných stérkových hmot musí být ukončeny vždy pod uvažovanou úrovni terénu. V oblastech ostříkovaných vodou se proto před prováděním živičných stérkových hmot nanáší polymerové stérkové hmoty schopné překlenovat trhliny v podkladu BOTAMENT® RD 1 Universal nebo BOTAMENT® RD 2^{The Green}¹, které se zatáhnou pod úroveň terénu. Živičná izolační stérka pak musí tento izolační povlak překrýt nejméně o 10 cm, čímž je bráneno zatečení vlhkosti pod izolační vrstvu.

Zpracování

- ❖ vsypat práškovou složku do tekuté složky, poté důkladně smísit pomocí pomaluběžného míchadla dokud nevznikne homogenní směs pastovité konzistence
- ❖ BOTAMENT® BM 92 Winter se nanáší pomocí zednické lžíce, hladítka, nebo stříkacího zařízení minimálně ve dvou vrstvách (před aplikací druhé vrstvy musí být první vrstva dostatečně proslchlá, aby nedošlo k jejímu poškození)
- ❖ kouty, rohy i hrany je nutné pečlivě pokrýt izolační hmotou BOTAMENT® BM 92 Winter
- ❖ izolační stérku BOTAMENT® BM 92 Winter je nutné přetáhnout nejméně 10 cm přes hranu základové desky, pasu

Při zatížení tlakovou vodou zapracovat do první prováděné vrstvy armovací tkaninu BOTAMENT® GS 98.

Při provádění izolačních vrstev všeobecně doporučujeme provádět a zdokumentovat měření tloušťky nanášené vrstvy, ve smyslu DIN 18533 díl 3. Ke kontrole prosychání vrstvy doporučujeme provést referenční vzorek, který se umístí ve spodní úrovni stavební jámy u základové desky.

Stanovený poměr míchání je nutné přesně dodržet. V případě strojního nanášení hmoty BOTAMENT® BM 92 Winter doporučujeme před prvním nasazením kontaktovat technickou kancelář firmy.

Doporučené tloušťky vrstvy	za mokra	vytvřené
zemní vlhkost	2,8 mm	2,0 mm
netlaková voda	2,8 mm	2,0 mm
tlaková voda	4,2 mm	3,0 mm

Důležitá upozornění

Při provádění izolačních prací postupovat dle platných norem, předpisů a technických poznatků (ČSN 73 0600, ČSN 73 0606), v SRN DIN 18533. Při plánování je vhodné zohlednit ve spotřebě případné nerovnosti povrchu a také řemeslné provádění.

Staré dehtové nátěry je nutné odstranit předem a odborně zlikvidovat.

BOTAMENT® BM 92 Winter nezpracovávat na přímém slunečním svitu.

V případě přerušení prací je nutné stáhnout prováděnou vrstvu BOTAMENT® BM 92 Winter do ztracená. Napojení pak provést překrytím nejméně 10 cm novou vrstvou. Přerušení izolační vrstvy v koutech, či na rozích je nepřípustné.

Zásyp stavební jámy provádět až po úplném proschnutí nanesené vrstvy BOTAMENT® BM 92 Winter.

Na ochranu izolačních vrstev doporučujeme použití vhodné ochranné vrstvy, např. BOTAMENT® DS 993 drenážní a ochranné desky.

BOTAMENT® BM 92 Winter není vhodný k izolování proti negativnímu tlaku vody.

Produkt BOTAMENT® BM 92 Winter nesmí být nastavován dalšími přísladami a plnivy.

Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.cz

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vždy provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.

Poznámka: Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchylují od údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1712. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.cz.
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák